Монтажная схема

Астра-10 с емкостью



А – приемная камера
Б – аэротенк
В – вторичный отстойник
Г – стабилизатор ила
БУ– блок управления
⬚ – горловина
Е–встроенная емкость